






<b>タイトル</b>	【コンベヤチェーンテンション調整手順】スクレーパーコンベヤ		
<b>説明</b>	スクレーパーコンベヤのコンベヤチェーンテンション調整方法です。チェーンを指で強く押し上げたとき、チェーンの遊びが5mm以上の場合はテンション調整が必要になります。		
<b>使用工具</b>	六角レンチ、モンキーレンチ、ソケットレンチ、直尺		
<b>作業人数</b>	1人	<b>所要時間</b>	
<b>注意事項</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。</li> <li>・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。</li> <li>・不明な点は、弊社までお問い合わせください。(TEL:076-274-1188)</li> </ul>		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p><b>トップカバーを開ける</b></p>	六角レンチ	
2	 <p><b>ロックナットを緩める</b></p> <p>眼鏡レンチが使用できない場合は、モーターを取外してから作業を行ってください。</p> <p>[VCモーターの取外し]  <b>【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1~STEP8を参照してください。</b></p> <p>[MGZモーターの取外し]  <b>【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1~STEP8を参照してください。</b></p>	眼鏡レンチ、モンキーレンチ	・モーター取外し時に、モーターを乗せる台車等を準備できる場合は、モーターの配線を外す必要はありません。
3	 <p><b>テンション調整ボルトを締める</b></p> <p>テンション調整ボルトが固くなり、チェーンを指で強く押ししても遊びがなくなるまで締めてください。</p> <p>テンション調整ボルト</p>	ソケットレンチ	
4	 <p><b>テンション調整ボルトを左右均等に緩める</b></p> <p>チェーンを指で強く押し上げたとき、5mm程度の遊びができるまで調整してください。</p> <p>また、駆動軸からコンベヤの端までの距離が左右均等になるように、直尺等で測りながらチェーンテンションを調整してください。</p>	ソケットレンチ、直尺	

5		<p>ロックナットを締める</p> <p>STEP1でモーターを取外した場合は、ロックナットを締めた後に、取付けてください。</p> <p>[VCモーターの取付け方]  <b>【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP12~STEP19を参照してください。</b></p> <p>[MGZモーターの取付け方]  STEP1で取り外した手順の逆手順で取付けてください。</p>	眼鏡レンチ、 モンキーレンチ	
6		<p>トップカバーを閉める</p>	六角レンチ	