


| | | | | |
|------|--|------|-----|---|
| タイトル | 【カキ板交換】サイドアーム式スクレーパーコンベヤ | | |  |
| 説明 | サイドアーム式スクレーパーコンベヤのカキ板の交換手順です。 | | | |
| 使用工具 | 六角レンチ、ピンポンチ（5mm、6mmより太い物）、ハンマー | | | |
| 作業人数 | 1人 | 所要時間 | 30分 | |
| 注意事項 | ・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 | | | |
| | ・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 | | | |
| | ・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188） | | | |

| STEP | 作業内容 | | 使用工具 | 注意事項 |
|------|--|--|--|--------------------|
| 1 |  | 点検窓、パッキンを取外す | 六角レンチ | |
| 2 |  | スプリングピンを取外す スクレーパーシャフトにあるスプリングピンを取外します。 | ピンポンチ （5mmの細い物、 6mmよりも太い物） ハンマー | |
| 3 |  | スクレーパーシャフト、カキ板を取外す | | ・手を挟まないよう注意してください。 |
| 4 |  | スクレーパーシャフト、新しいカキ板を取付ける | | ・手を挟まないよう注意してください。 |
| 5 |  | スプリングピンを取付ける スクレーパーシャフトにスプリングピンを取付けます。 | ピンポンチ （6mmよりも太い物） ハンマー | |
| 6 |  | 点検窓、パッキンを取付ける | 六角レンチ | |