

タイトル	【チェーン分割】サイドアーム式スクレーパーコンベヤ		
説明	サイドアーム式スクレーパーコンベヤのチェーン分割手順です。		
使用工具	六角レンチ、ペンチ、ハンマー		
作業人数	1人	所要時間	20分
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 不明な点は、弊社までお問い合わせください。 (TEL : 076-274-1188) 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	点検窓、パッキンを取り外す	六角レンチ	
2	サイドカバーを取り外す	六角レンチ	・カキ板に手を挟まないように注意してください。
3	Tピンを取り外す	ペンチ	
4	リンクプレート、リンクを取り外す	ハンマー	・使用するハンマーはプラスチックハンマー又は銅ハンマーを使用してください。鉄ハンマーは、リンク部を変形させる恐れがあるため使用しないでください。